

# > TARJETA DE INSTRUCCIONES

≡ SPYDER WHEELZ® ≡  
*intelligent, electric vehicles*



**Información importante y consejos para el usuario. Familiarícese con el contenido; esto contribuirá a un uso eficiente y sin problemas de su e-chopper.**

- Siéntese en el e-chopper y gire la llave de contacto con 1 clic a la derecha; con 2 clics a la derecha se encienden las luces.
- Suba la pata de cabra; con la pata de cabra extendida el motor no funcionará. Cuidado: el motor eléctrico no hace ningún ruido, pero el acelerador está activo.
- Gire suavemente el acelerador para ponerse en marcha y para acostumbrarse a los neumáticos anchos. Conduce con cuidado y sensatez.
- ¡Frene siempre con ambas palancas de freno!
- Respete las normas de tráfico (ciclomotor).
  
- Aparque siempre el e-chopper a la vista y en el arcén durante las paradas momentáneas que realice.

## CONDICIONES:

- El conductor debe tener un carné de conducir válido (AM).
- En caso de daños, infracción o colisión, póngase inmediatamente en contacto con el propietario.
- Kilómetros máximos que se pueden recorrer (autonomía): 50 km
- Máximo 1 persona y 1 niño - carga máxima: 130 kg incluyendo el equipaje



## FUNCIONES DE CONTROL:

- 1 Iluminación (luz de cruce/luz larga).
- 2 Intermitentes
- 3 Bocina (botón verde)
- 4 Soporte ajustable para móviles por medio del botón giratorio rojo y puerto de carga USB.
- 5 Acelerador
- 6 Control de crucero (botón rojo)
- 7 Llave de encendido

## PANTALLA:

8. Velocidad
9. Estado de la batería  
**Importante: Las 10 barras diagonales indican el estado la batería y su autonomía. La tensión indicada es el consumo de corriente. Una batería llena indica 64-66 v.**

